

AMORIM WISE**WICANDERS**

Cork Resist+, Wood Start LVT, Wood Start SPC+C, Wood Go, Wood Essence, Wood Resist, Wood Resist ECO, Wood Resist+, Wood Hydrocork, Stone Resist+

AMORIM WISE

Tässä asennusohjeessa tarkennetaan tuotteidemme kiinnitystä alustaan liimattuna. Lue myös huolellisesti varsinaiset asennusohjeet.

LIIMAUKSESSA NOUDATETTAVAT YLEISOHJEET

SisäRYL 2013, 104 Mattopäällystys.

ALUSTAN VAATIMUKSET

Alustan tulee olla luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat yms. sekä pöly tulee poistaa. Alustan lujuuden on oltava rasiustyyppin mukainen. Erittäin voimakkaasti tai epätasaisesti imukykyiset alustat tulee primeroida liimanvalmistajan ohjeen mukaisesti.

Aluslattian tasoitukseen käytetään tarkoitukseen sopivaa tasoitetta.

LIIMAUS KORKKIPOHJAISET TUOTTEET**PARKETTILIIMA [Casco FloorExpert Parkett Elastic Plus](#)**

Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 30–60 %:n RH

Sekoitus: Sekoita ennen käyttöä

Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6118.

Riittoisuus: 1 litra / 2–3 m²

Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–40 minuuttia; riippuen pintamateriaalin imukyvystä, lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

- OSB lastulevyn pinta tulee hioa huolellisesti.
- Levitä liima hammaslastalla (6118). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaan saamiseksi on tarpeen annettussa avoajassa.
- Asenna materiaali märkään liimaan. Älä levitä enempää liimaa kuin ehdit käyttää 20 minuutin kuluessa.
- Paina materiaali hyvin kiinni alustaan varmistaen, että koko alue on kastunut liimaan.
- Käytä tarvittaessa painoja, jos jyrääminen ei ole mahdollista (portaat).

ASENNUSLIIMA [Casco Superfix](#)

Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 30–60 %:n RH

Työvälineet: Patruunapuristin ja hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6118

Työskentelyaika: avoin aika n. 20 min. (+20 °C)

Riittoisuus: 1 litra / 2–3 m²

AMORIM WISE

WICANDERS

- OSB lastulevyn pinta tulee hioa huolellisesti.
- Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, rasvattomat ja riittävän kiinteät.
- Leikkaa pois patruunan nokka sekä leikkaa patruunaan kierrettävä annostelukärki haluttuun leveyteen.
- Annostele liima patruunapuristimella ja levitä liima hammaslastalla (6118).
- Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaan saamiseksi on tarpeen annetussa avoajassa.
- Asenna materiaali märkään liimaan. Älä levitä enempää liimaa kuin ehdit käyttää 20 minuutin kuluessa.
- Paina materiaali hyvin kiinni alustaan varmistaen, että koko alue on kastunut liimaan.
- Jyrää asennettu materiaali valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Käytä tarvittaessa painoja, jos jyrääminen ei ole mahdollista (portaata).

LIIMAUS VINYYLIPOHJAISET TUOTTEET (HYDROCORK) [CascoProff Extra](#)

Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 20–70 %:n RH

Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco liimalasta 6108,6118

Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–20 minuuttia; tartunta, 20–90 minuuttia, (lämpöaktivointi mahdollistaa jopa 120 minuuttia) riippuen pintamateriaalin imukykyisyydestä, lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

Riittoisuus: 1 litra/ 3 – 6 m²

IMEVÄT ALUSTAT

- Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annetussa avoajassa.
- Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
- Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

- Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen. Noudata asennusohjeita imeville alustoille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee noudattaa seuraavia ohjeita. On tärkeää antaa veden haihtua liimasta niin paljon kuin mahdollista.
- Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118).
- Asenna materiaali märkään liimaan ja varmista hyvä kastuminen. Nosta materiaali tämän jälkeen ylös ja anna liimapinnan kuivua noin 10–20 minuuttia. Laske materiaali takaisin alas tai levitä liima ja odota 20–30 minuuttia. Sen jälkeen asenna materiaali puolikuivaan liimaan.
- Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan. Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

AMORIM WISE**WICANDERS****JYRÄYS**

Alustaan liimattu lattia jyrätään heti monitelamattojyrällä (paino 70 kg). Jyräys tehdään sekä pitkittäin että poikittain lankkuihin nähden. Lattiat jyrätään vielä kerran 1 – 2 tuntia liimauksesta ja tarkistetaan samalla asennuksen moitteettomuus. Käytä painoja, jos ei jyrääminen ole mahdollista (portaat).

LIIKUNTASAUMAT

Alustaan liimattuina tulee tuotteet leikata auki rakenteellisten liikuntasaumojen kohdilla.

SUOJAUS

Suojaa lattia riittävän hyvin hengittävällä materiaalilla sekä tarvittaessa levyillä, jos valmiiseen lattiaan kohdistuu esim. rakennusaikaista mekaanista rasitusta mikä voi vahingoittaa lattiaa.